

Модульное быстровозводимое здание для томографии

Модульное здание состоит из двух и более модулей в полной заводской готовности с внутренними инженерными системами. Габариты каждого модуля не превышают разрешенные транспортные габариты для перевозки автомобильным и ж/д транспортом.

На объекте заказчика модули устанавливаются на подготовленный фундамент и соединяются между собой при помощи болтовых соединений с установкой нащельников. К модульному зданию подводятся внешние инженерные сети от основного здания ЛПУ.

Наружные и внутренние стены модульного здания изготовлены из оцинкованной холоднокатанной стали с порошковой покраской толщиной 2 мм, что значительно улучшает жесткость конструкции и коррозионную стойкость.



Контакты

Константин Дьяков
Эл. почта k.diakov@medelectro.com
Телефон +7 982 615 93 88
Сайт medelectro.com

Реквизиты

ООО «Медэлектро»
ИНН 9703048411, КПП 7703001001
ОГРН 1217700437800
Москва, Пресненская наб., 12, эт. 29, оф. А30